

Montagevariante für 1 Modul

Montagewerkzeug: Inbusschlüssel M10 (evtl. Akkuschrauber mit Inbusaufsatz), 13 er Maulschlüssel

1. zwei Haken li. und re.am Modul befestigen

2 x Zylinderkopfschrauben M10 x 25 mit innenachtkant (Edelstahl)
2 x Sicherungsmutter M8 (Edelstahl)

2. C-Profilschiene mit jeweils zwei Schrauben am Haken und am unteren Modulrahmen befestigen

6 x Zylinderkopfschrauben M10 x 25 innenachtkant (Edelstahl)
6 x Sicherungsmutter M8 (Edelstahl)
4 x Unterlegscheiben M10 (Edelstahl)
6 x Sicherungsring

3. Modul mit den beiden Haken an der Balkonbrüstung einhängen

obere Befestigung

2 x Zylinderkopfschraube M10 x 90 mit innenachtkant (Edelstahl)
2 x Sicherungsmutter M8 (Edelstahl)

untere Befestigung li. und re. am Balkongeländer

2 x Schlauchschellen

